



FUNCIONAMIENTO

Para la recepción de FM, conecte una antena dipolo usando cable coaxial 75 Ohm, a la toma del panel posterior de la unidad. Conecte la antena de AM proporcionada a las terminales de presión de AM.

1. Seleccione el modo sintonizador (**TUNER**) con el conmutador de línea (line)
2. Seleccione **AM** o **FM** con la tecla de banda (band)
3. Use las teclas de **UP/DOWN** para buscar la frecuencia de forma manual o la tecla de Scan para buscar de forma automática la estación deseada.
4. Para memorizar una estación, presione la tecla **ME** (Memoria)
5. Presione una tecla de memoria (M1 a M5) o la tecla Shift y la tecla de memoria, (M6 a M10) para guardar una frecuencia.

ESPECIFICACIONES

Tipo	Sintonizador Digital AM/FM
Modelo	MP TM-2
Bandas de Sintonia	FM: 87.5 – 108 Mhz AM: 522 – 1611 KHz
Sensibilidad	FM: 3 μ V (26 dB S/N) AM: 30 μ V (20 dB S/N)
Respuesta en frecuencias	30 Hz – 15 KHz (+1 / -3 dB)
% Distorsion	< 1 %
Señal /Ruido	> 60 dB (1 mV/ FM)
Salida	500 mV (0 – 1 V Ajustable)

INSTALACION

