


PCP9143 - SCHNEIDER ELECTRIC SERIE ELEGANCE

Marcaje 2 en posición **horizontal, con caja negra**
Marcaje 2 en posición **vertical, con caja gris**



ADAPTACION A MECANISMOS SCHNEIDER:

Para el montaje del mando SONEICO, disponga el chásis (1) según muestra la figura A, con el marcaje 2 según notas de posicionamiento.

Tras realizar el conexionado y pruebas de funcionamiento del mando (4), posicionar el marco (2) centrado sobre el chásis (1), e insertar el adaptador SONEICO (3) sobre el chásis (1), fijando a su vez el marco (2) de Merten/Schneider, presionando hasta notar un clic.

Seguidamente acoplar el mando SONEICO (4) sobre el chasis (1).

SCHNEIDER es una marca registrada de SCHNEIDER ELECTRIC