


**ADAPTADOR PCP9143**  
**MERTEN SERIES SYSTEM-M**  
**SCHNEIDER SERIE ELEGANCE**  
**SIMON SERIE 28**

Marcaje 2 en posición **horizontal, con caja negra**  
Marcaje 2 en posición **vertical, con caja gris**



**DAPTACION A MECANISMOS MERTEN/SCHNEIDER/  
SIMON:**

Para el montaje del mando SONECO, disponga el chásis (1) según muestra la figura A, con el marcaje 2 según notas de posicionamiento.

Tras realizar el conexionado y pruebas de funcionamiento del mando (4), posicionar el marco (2) centrado sobre el chásis (1), e insertar el adaptador SONECO (3) sobre el chásis (1), fijando a su vez el marco (2) de Merten/Schneider, presionando hasta notar un clic.

Seguidamente acoplar el mando SONECO (4) sobre el chasis (1).